

Deze handleiding wordt u aangeboden door:



Disclaimer

Deze handleiding kan fouten bevatten. Er kunnen mogelijk versieverschillen bestaan tussen deze handleiding en uw apparaat of softwarepakket. U bent zelf verantwoordelijk voor wijzigingen die u aanbrengt in de apparatuur of software. rdgKompagne is niet verantwoordelijk voor defecten die voortkomen uit door u aangebrachte wijzigingen. Als u niet zeker bent van uw handelen, adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk. Eventuele fouten in deze handleiding kunt u mailen aan info@rdgkompagne.nl.

rdgKompagne Postbus 310 7500 AH Enschede
Telefoon: +31 (0)88-0 310 310 Fax: +31 (0)88-0 310 300 Website: www.rdgkompagne.nl
E-mail: info@rdgkompagne.nl Helpdesk: helpdesk@rdgkompagne.nl

L*E*O* Verkorte gebruiksaanwijzing

Starten in 90 seconden.

Voor detail informatie van een of meerdere van deze stappen of het verder ontdekken van de mogelijkheden van L*E*O* kunt u de uitgebreide handleiding raadplegen.

1. Kies een papieren voorbeeld kaart en schuif deze in de L*E*O*
2. Klik het raster dat overeenkomt met het aantal vakken van de voorbeeld kaart op de L*E*O*. Breng de 3 pinnetjes van het raster in verbinding met de L*E*O* en laat de bovenzijde van het raster in het “magneetslot vallen”.
3. Druk 1 maal op de mode knop om in het opname menu te komen.
4. Wacht totdat het indicatielampje van het opname menu gaat branden.
5. Druk op een knop. Een rood licht zal gaan branden in de rechterbovenhoek van de knop. Blijf de knop ingedrukt houden ten tijde van de opname. Als u klaar bent met inspreken, laat dan de knop los. De L*E*O* zal onmiddellijk het ingesproken bericht terug laten horen. Herhaal de stap als u de boodschap wilt wijzigen.
6. Herhaal stap 5 om alle vakken van spraak te voorzien.
7. Druk 3 maal op de mode knop om terug te gaan naar de gebruikersmode. (alle drie de indicatielampjes zullen tegelijkertijd gaan branden en dan uitgaan.)
8. Druk op een vak om een ingesproken boodschap te horen. Gebruik het volume regelingsknopje om het volume in te stellen.
9. Voor het gebruik van externe schakelaars (L*E*O* Scanningsmode noodzakelijk), plug de schakelaar aan de achterzijde van de L*E*O*. Klik op de schakelaar om het scannen te beginnen.