

## Deze handleiding wordt u aangeboden door:



### **Disclaimer**

Deze handleiding kan fouten bevatten. Er kunnen mogelijk versieverschillen bestaan tussen deze handleiding en uw apparaat of softwarepakket. U bent zelf verantwoordelijk voor wijzigingen die u aanbrengt in de apparatuur of software. rdgKompagne is niet verantwoordelijk voor defecten die voortkomen uit door u aangebrachte wijzigingen. Als u niet zeker bent van uw handelen, adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk. Eventuele fouten in deze handleiding kunt u mailen aan [info@rdgkompagne.nl](mailto:info@rdgkompagne.nl).

**rdgKompagne Postbus 310 7500 AH Enschede**  
**Telefoon: +31 (0)88-0 310 310 Fax: +31 (0)88-0 310 300 Website: [www.rdgkompagne.nl](http://www.rdgkompagne.nl)**  
**E-mail: [info@rdgkompagne.nl](mailto:info@rdgkompagne.nl) Helpdesk: [helpdesk@rdgkompagne.nl](mailto:helpdesk@rdgkompagne.nl)**

# NASLAGBLAD MESSAGEMATE 40MultiLevel/xxx

(t/m versie 1.08)

---

## RECHTERKANT

wieltje	Volumeregelaar en AAN/UIT-schakelaar.
1e gaatje	Luidspreker/hoofdtelefoonaansluiting
schakelaartje	Opname: neer= vergrendeld, op= ontgrendeld De vergrendeling voorkomt per ongeluk opnemen. Moet ontgrendeld zijn vóór de opname.
2e en 3e gaatje	Schakelaaringangen: sluit één schakelaar aan voor autoscan en twee schakelaars voor handmatig scannen. Het scannen hoeft niet apart te worden ingeschakeld.

---

## LINKERKANT

1e gaatje	Aansluiting voor de oplader
lampje	indicatie van opladen
regelaar	Instelling van de scansnelheid

DIP schakelaar opties:

<i>omhoog</i>	<i>omlaag</i>	
	1	lineair scannen
1		kolom/rij-scannen
2		verticaal scannen
	2	horizontaal scannen
3		auditief scannen aan
	3	auditief scannen uit
	4,5,6	40 toetsen (lang en kort)
4	5,6	2 grote toetsen
4,6	5	1 grote toets
5	4,6	10 grote toetsen
5,6	4	4 grote toetsen
6	4,5	40 gelijke toetsen
4,5	6	4 nivo's (lang en kort)
4,5,6		4 nivo's
	7,8	vertragingstijd 0 sec
7	8	vertragingstijd 0,5 sec
8	7	vertragingstijd 0,25 sec
7,8		vertragingstijd 1 sec
9		alarm aan
	9	alarm uit
10		traag scanbereik voor regelaar
	10	snel scanbereik voor regelaar

---

## OPNEMEN

- Zorg dat de opnamevergrendeling (rechterkant) uit (= omhoog) staat en de accu goed vol is.
- Houd de REC-toets vast.
- Houd tevens een boodschap-toets vast terwijl u de boodschap inspreekt.
- Spreek rechtstreeks in de microfoon (MIC) terwijl het opnamelampje brandt.
- Als u klaar bent, kunt u de opnamevergrendeling weer aanzetten.

---

## VOEDING

- Als de accu leeg is, kunnen de lampjes gaan knipperen en piepjes gehoord worden. Sluit de oplader aan en laad de MessageMate gedurende een nacht op. Dit hoeft meestal niet iedere nacht. Tijdens het laden kan de MessageMate gebruikt worden.